

Вешалка


Набор мебели "Клауди"

Модуль КД 20

Проект БНЗ 94.20.00.00.00

С 15.06.22

- 1,2 - 45x360 - 2шт.
- 3 - 532x380 - 1шт.
- 4,6 - 498x360 - 2шт.
- 5 - 498x70 - 1 шт.
- 7 - 376x528 - 1 шт.
- 8 - 1746x532 - 1шт.
- 9 - 532x240 - 1шт.
- 10 - 532x350 - 1шт.
- 15 - ХДФ 468x528 - 1 шт.






Копия № 2

Инструкция по сборке

Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и названия деталей проставлены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции

1. Подготовка деталей к сборке



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель доставляла Вам радость, просим соблюдать указанные в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца
- Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.
- Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей.
- Настоящая гарантия не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:
- при ослаблении соединений периодически подтягивать винты;
- удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
- освежать мебель и удалять нумерацию на деталях только специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью;
- беречь поверхность от повреждений, т.к. их ремонт невозможен;
- предохранять изделие от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей;
- не содержать изделие в сырых, неотапливаемых, непроветриваемых помещениях;
- не допускать контакта с водой;
- не устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
- не стирать на поверхность тяжелые твердые предметы;
- не применять при протирке бытовых чистящих средства;
- после сборки изделие устанавливать на ровной, горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ


Петля накладная - 2 шт	
Ответная планка - 2 шт	
Шуруп 4x16 - 8 шт	
Ручка - 1 шт.	
Винт 4x22 - 2 шт	
Полкодержатель - 4 шт.	
Саморез 4x25 - 6 шт.	
Подпятник - 4 шт.	
Гвоздь 2x25 - 22 шт.	
Стяжка эксцентриковая Rastex 15/16 в комплекте - 8 шт	
Крючок большой - 2 шт	
Крючок малый - 1 шт	
Подвесной крючок 6x50 - 2 шт.	
Дюбель 8x40 - 2шт	
Ключ №4 для завинчивания винта - 1 шт. (только в комплекте с директой под ключ-цистернник)	
Винт-директа 7x50 - 2 шт	
Винт-директа 7x70 - 2 шт	
Заслушка - 2шт	

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:


- наличие механических повреждений;
- ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- использование изделия не по назначению;
- ущерб в результате умысленных или оплощбчных действий потребителя;
- ущерб или утеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихий, пожар, молния, и т.п.), несчастных случаев;
- при наличии следов постороннего вмешательства;
- при изменении конструкции изделия.

2. Сборка вешалки


2.1



2.2



2.3



Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.
Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой - 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет